MISF-45



株式会社 ナカトミ

分解図No.	部品名	分解図No.	部品名
1	ネジ	32-20	配線接続端子
2	遠心分離盤ガード	32-21	ネジ
3	ナット	32-22	スイッチ
4	ワッシャー	32-23	モーターカバー
5	遠心分離盤	32-24	首振りつまみ
6	ネジ	32-25	ネジ
7	給水口銅パイプ押さえ	32-26	ダイヤル式スイッチつまみ
8	ネジ	32-27	ネジ
9	給水パイプ固定バンド	32-28	遠心噴霧モーター接続用コード
10	給水口銅パイプ	32-29	電源コード
11	給水パイプ	32-31	首振りステー
12	給水ホース接続口	32-32	ワッシャー
13	タイラップ	32-33	ネジ
14	遠心噴霧モーターベース	32-34	ネジ
15	電源コード押さえA	32-35	スペーサー
16	ネジ	32-36	首振り軸
17	遠心噴霧モーターASSY	32-37	ベアリング
18	ネジ	32-38	ボルト
19	余水受け皿	32-39	ネックピース
20	ネジ	32-40	ワッシャー
21	余水パイプ	32-41	ワッシャー付きボルト
22	余水ホース接続口	32-42	首折れ固定ピン
23	前ガード	32-43	首折れ固定ピン用スプリング
24	ネジ	32-44	ネック
25	ネジ	32-45	スプリング
26	ガードベースドラム	32-46	ロックナット
27	電源コード保護リング	32-47	ネジ
28,29	羽根　※固定ネジ付き	32-48	電源コード押さえB
29	羽根固定ネジ	33	スライドパイプ固定ネジ
30	ネジ	34	スライドパイプ
31	後ガード	35	三脚留め具キャップ
32	ヘッドASSY	36	スライド調整固定ノブ
32-1	ネジ	37	三脚留め具
32-2～11	モーターASSY	38	三脚（長）固定ネジ
32-12	首振りギアボックス	39	三脚（長）
32-13	ネジ	40	三脚（短）固定ネジ
32-14	コンデンサー	41,42,43	三脚（短）　※ゴム脚付き
32-15	コンデンサー	42	ゴム脚留めネジ
32-16	ネジ	43	ゴム脚
32-17	スイッチベース		取扱説明書
32-18	電源コード固定バンド		梱包箱
32-19	ネジ		